



akzent.

GRUNDSÄTZLICHES

ZUM THEMA

H I F I



# akzent.

AKZENT HiFi-Komponenten sind für hohe Ansprüche entwickelt worden. Größter Wert wird auf Bedienungskomfort gelegt. Deshalb ist die AKZENT-Serie mit einer vollautomatischen Signalsteuerung ausgestattet. HiFi vom Feinsten.

Für AKZENT empfehlen wir die Lautsprecher-Systeme von SONOFER.

akzent.

DELEC Elektronik GmbH  
Dieselstraße 30  
W-6352 Ober-Mörlen  
Telefon: 0 60 02 - 14 30  
oder 0 60 02 - 854  
Telefax: 0 60 02 - 14 18

Handelsvertretung Nord  
tja thomas jahnke autark  
Postfach 720 133  
W-2000 Hamburg 72  
Telefon: 040 - 6 43 69 11  
Telefax: 040 - 6 43 45 04

Handelsvertretung Süd  
R e i c h m a n n  
Industrievertretungen  
Jürgen W. Reichmann  
Graneggstraße 4  
W-7732 Niedereschach  
Telefon: 0 77 28 - 10 64  
Telefax: 0 77 28 - 10 05

## BEDIENUNG DER WICHTIGSTEN FUNKTIONEN DER AKZENT-ANLAGE

Da sich Ihre Akzent-Anlage nach Auspacken, Verbinden der einzelnen Komponenten, Herstellen der Netzverbindungen und Einschalten der Geräte durch die rückseitigen Netzschalter, zukünftig grundsätzlich in der Betriebsbereitschaft (Stand-By) befindet, genügen nur wenige Bedienungen um in den gewünschten Hörgenuß zu kommen.

### SIE WOLLEN "TUNER" HÖREN

Ein Druck auf den Einschalt-Knopf **13** des linken Displays Ihres AT-1 genügt. Ihr Tuner schaltet sich ein und wählt den zuletzt gehörten Sender. Alles andere geht nun vollautomatisch. Ihr Vorverstärker AV-1 erkennt das Signal, schaltet sich ein und wählt selbständig die gewünschte Quelle (Anzeige im rechten Display, in diesem Beispiel: "TUNER"). Gleichzeitig wird die Endstufe AE-1 über die optische Verbindung eingeschaltet, und nach Ablauf der Schutzfunktion (PROTECT) erklingt Ihr gewünschter Sender. Mit der Taste MEM **22** können Sie auf Wunsch auf einen anderen abgespeicherten Sender umschalten.

### SIE WOLLEN EINE "CD" HÖREN

Ein Druck auf den Einschalt-Knopf **5** des linken Displays Ihres ACD-1 genügt. Die Lade öffnet sich und nach Einlegen der CD und erneutem Betätigen des Knopfes beginnt selbständig die Wiedergabe. Alle Funktionen wie Einschalten der anderen Komponenten bzw. Umschalten der Signalquelle erledigt Ihre Akzent-Anlage vollautomatisch. Die Lautstärke läßt sich auf Wunsch mit dem Lautstärke-Regler **27** am Vorverstärker AV-1 verändern.

### AUSSCHALTEN IHRER AKZENT-ANLAGE

Auch dies geht automatisch. CD-Player, Vorverstärker und Endstufe schalten nach Verstummen des letzten Tonsignales mit einer Verzögerungszeit von wenigen Minuten selbständig in den Stand-By-Betrieb. Lediglich der Tuner benötigt einen Druck auf den Einschaltknopf **13** um ebenfalls in den Stand-By-Betrieb zu gehen.

## TECHNISCHE DATEN: AKZENT-SERIE 1 AKZENT AV-1 VORVERSTÄRKER AKZENT AT-1 TUNER

EINGÄNGE: 7 x Hochpegel; 1 x Phono/MM  
AUSGÄNGE: 1 x Cinch; 2 x Aufnahme;  
1 x Prozessor/Schleife  
STÖRSPANNUNGSABSTAND:  
> 100 dBm (A); > 96 dBm (fremd)  
KLIRRFAKTOR: < 0,003 %  
ABMESSUNGEN: 450 mm x 105 mm x 330 mm  
(Breite x Höhe x Tiefe)

BÄNDER: UKW, MW, LW  
EINGÄNGE (JE 75 OHM):  
1 x für Kabel; 1 x für UKW-Antenne  
KANALTRENNUNG (1 KHZ): typisch 50dB  
SIGNALRAUSCHABSTAND:  
typisch 86 dB (Mono); typisch 78 dB (Stereo)  
ABMESSUNGEN: 450 mm x 105 mm x 300 mm  
(Breite x Höhe x Tiefe)

## AKZENT AE-1 ENDVERSTÄRKER AKZENT ACD-1 CD PLAYER

EINGÄNGE: Cinch/unsymmetrisch; XLR symmetrisch  
AUSGÄNGE: 2 Lautsprechergruppen  
1 Kopfhöreranschluß  
SINUSLEISTUNG: Stereo 2 x 200 Watt/4 Ohm  
Mono 1 x 500 Watt/4 Ohm  
IMPULSLEISTUNG: 2 x 300 Watt/4 Ohm  
KLIRRFAKTOR: < 0,003 %  
FREMDSPANNUNGSABSTAND: > 106 dB  
ÜBERSPRECHDÄMPFUNG: > 100 dB  
ABMESSUNGEN: 450 mm x 105 mm x 300 mm  
(Breite x Höhe x Tiefe)

WANDLER-SYSTEM:  
BITSTREAM CONVERSION  
PULS-DICHTE-MODULATION  
THD+S/N (0dB): max. 100 dB  
STÖRSPANNUNGSABSTAND: max. 100 dB  
LINEARITÄT: typisch  $\pm 1$  dB  
AUSGÄNGE: 1 x STEREO CINCH ANALOG,  
1 X DIGITAL CINCH  
ABMESSUNGEN: 450 mm x 105 mm x 300 mm  
(Breite x Höhe x Tiefe)

# Akzent - Serie 1

<i>Typen- bezeichnung</i>	<i>Technische Beschreibung</i>	<i>Ausführungen</i>	<i>VKP/Stck. unverb. empf.</i>
AV 1.01	Signalgesteuerter Vorverstärker 7 Eingänge Fernbedienbar	Farbe anthrazit elektrostatisch lackiert Struktur kratzfest	DM 3900,--
AE 1.01	Stereo-Endstufe 200/200 Watt Fernbedienbar	Farbe anthrazit elektrostatisch lackiert Struktur kratzfest	DM 3500,--
AT 1.01	Tuner RDS Fernbedienbar	Farbe anthrazit elektrostatisch lackiert Struktur kratzfest	DM 2400,--
ACD 1.01	CD-Player Fernbedienbar	Farbe anthrazit elektrostatisch lackiert Struktur kratzfest	DM 2600,--
Die Serie 1	Bestehend aus: AV 1, AE 1, AT 1, ACD 1		
<i>Option:</i>			
ARC 1.01	Fernbedienungsgeber LC-Display		DM 400,--
ARS 1.01	Record Select		

20.10.1992

akzent.

A E - 1 E N D V E R S T Ä R K E R





#### AKZENT AE-1 ENDVERSTÄRKER

Der Klirrfaktor ist kaum meßbar. Maße: 450 mm x 90 mm x 300 mm (B x H x T).  
Leistung gibt es im Überfluß. Für AKZENT empfehlen wir  
Mehr muß man dazu nicht sagen. die Lautsprecher-Systeme von SONOFER.

G R U N D S Ä T Z L I C H E S   Z U M   T H E M A   E N D V E R S T Ä R K E R



akzent.

A T - 1 T U N E R





#### AKZENT AT-1 TUNER

Hier kommen die Signale her, die man für High Fidelity gebrauchen kann. Mehr muß man dazu nicht sagen. Maße: 450 mm x 90 mm x 300 mm (B x H x T). Für AKZENT empfehlen wir die Lautsprecher-Systeme von SONOFER.

G R U N D S Ä T Z L I C H E S Z U M T H E M A T U N E R

akzent.

AV-1 VORVERSTÄRKER





**AKZENT AV-1 VORVERSTÄRKER**

Vollautomatisch signalgesteuert, höchste Bedienungskomfort. Mehr muß man dazu nicht sagen. Maße: 450 mm x 90 mm x 300 mm (B x H x T). Für AKZENT empfehlen wir die Lautsprecher-Systeme von SONOFER.

GRUNDSÄTZLICHES ZUM THEMA VORVERSTÄRKER